

# Documentation

Optipoint 500

Mode d'emploi



# Fonctionnement de votre téléphone

## Clavier



## Ecran

13:15	Sat 27.06.0	Heure et date
2222	▼	Votre numéro de téléphone et icône de menu

# Procédures importantes d'exploitation


 Soulever le combiné	 Entrer le texte ou le numéro
 Poser le combiné	 Entrer précédente ou suivante
 Appel en cours	 Sonnerie / appel en attente
 Etape suivante	 Touche de fonction

## En mode repos

### Réponse à un appel via le combiné



### Accepter un appel avec le haut-parleur



### Numérotation depuis le journal d'appel

- ◀▶ "APPELS NON REPONDUS?", "APPELS ARRIVEE?" ou "APPELS DEPART?"  ▶
- ◀▶ Sélectionner l'appel désiré  ▶▶▶▶ " SORTIE?"

### Programmation Touche libre

Service ▶ 1X  Libre ▶  numéro ▶ "Enregistrer?"

### Programmation Renvoi variable (ne reste pas en mémoire)

Service ▶ 1X  Renvoi ▶  numéro ▶ "Enregistrer?"

Pour désactiver le renvoi variable :  Renvoi

### Programmation Renvoi fixe (reste en mémoire)

Service ▶ 2X  Renvoi ▶  numéro ▶ "Enregistrer?"

Pour désactiver le renvoi fixe :  Renvoi

### Activer/désactiver Renvoi (renvoi fixe) pour tous les appels

 Renvoi activé /  Renvoi désactivé

# Pendant un appel

---

## Transfert d'un appel après consultation

"DOUBLE APPEL?"  ▷  Numéro de destination ▷  Annonce de l'appelant ▷ 

---

## Transfert d'un appel sans consultation

"DOUBLE APPEL?"  ▷  Numéro de destination ▷ 

---

## Activation du rappel automatique

 Numéro de destination , si aucune réponse ou occupé: "RAPPEL?"

---

## Conférence

◀▶ "ACTIVER CONFERENCE?"  ▷  Numéro de destination ▷  Annonce de la  
Conférence ▷ " CONFERENCE?"