

Interface utilisateur


Touches programmables

Votre téléphone dispose de touches de fonction programmables avec voyants d'état, affichées avec la configuration par défaut.




Les instructions d'utilisation se trouvent au dos.


Touches de fonction fixes



Navigateur à 5 voies




Touches audio



Notification LED

Avec la LED de notification, vous pouvez identifier différents états de téléphone:



OpenScape
Desk Phone CP200/205
OpenScape Business
OpenScape 4000
HFA

Guide de référence rapide

UNIFY

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland
Alle Rechte vorbehalten. 10/2017
Sachnummer: A31003-C1000-U115-3-7619



unify.com

Utiliser votre OpenScape Desk Phone CP200/205



Passer un appel

- Décrochez le combiné, composez le numéro ou
- Composer un numéro et décrocher le combiné ou
- Pour le mode mains libres ou si le casque est connecté: composez le numéro.

Répondre à un appel


- Soulevez le combiné ou
- pour le mode mains libres: appuyez sur  ou
- si le casque est connecté: appuyez sur .

Terminer un appel

- Raccrocher ou
- Pour le mode mains libres: appuyez sur  ou
- Si le casque est connecté: appuyez sur .

Écoute ouverte

Pendant un appel avec le combiné:


- Appuyez sur .

Désactiver l'écoute ouverte:

- Appuyez sur .

Basculer entre le mode combiné et le mode mains libres

Passez en mode mains libres lors d'un appel:


- Maintenir  jusqu'à ce que vous raccrochez le combiné.

Passer au combiné:

- Décrochez le combiné.

Mettre en attente et récupérer un appel



Lors d'un appel avec la partie A:

- Appuyez sur . La partie A est mise en attente.
- Pour récupérer un appel en attente: sélectionnez récupérer dans le menu contextuel

Utiliser votre OpenScape Desk Phone CP200/205

Consultation





Lors d'un appel avec la partie A:

1. Appuyez sur . La partie A est mise en attente.
2. Appelez la partie B.
3. Si la conversation avec la partie B est terminée, appuyez sur  ou attendez que la partie B ait raccroché.

Vous êtes maintenant connecté à nouveau à la partie A.



Basculer

Lors d'un appel avec la partie A:

1. Appuyez sur . La partie A est mise en attente.
2. Appelez la partie B.
3. Si vous êtes connecté à la partie B, appuyez sur  et  pour basculer. appuyez sur  bascule à plusieurs reprises entre les parties A et B.



Faire une conférence téléphonique

Lors d'un appel avec la partie A:

1. Appuyez sur . La partie A est mise en attente.
2. Appelez la partie B.
3. Si vous êtes connecté à la partie B, appuyez sur . Vous êtes maintenant en conférence téléphonique avec les parties A et B.


Transférer un appel

Lors d'un appel avec la partie A:

1. Appuyez sur . La partie A est mise en attente.
2. Appelez la partie B.
3. Si vous êtes connecté à la partie B, appuyez sur . Alternativement, l'appel peut être transféré sans consultation (transfert aveugle) ou raccrocher.

La partie A sera transférée à la partie B.





Rappel

1. Appeler un parti interne. La partie ne soulève pas le combiné ou est occupée.
2. Appuyez sur , le rappel est activé.
3. Dès que la partie non atteinte a raccroché, le rappel est déclenché et votre téléphone sonne.
4. Répondez à l'appel. La partie non atteinte est appelée.

Touches programmables




Journal d'appel

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour afficher les entrées.
3. Appuyez sur  et  pour sélectionner des fonctions supplémentaires comme:
 - Rappeler (sortie)
 - Appel suivant
 - Effacer

Langue

1. Appuyez sur  et arrêtez vous sur la langue désirée




Renvoi d'appel

- Appuyez sur . Les appels seront transférés à la destination programmée.




Pour désactiver le renvoi d'appel:

- Appuyez sur  encore une fois.

Programmation du renvoi d'appel variable:
(ne reste pas en mémoire)

- Appuyer sur  et 1x 
- Introduire le numéro de destination
- Appuyer sur 

Programmation du renvoi d'appel fixe:
(reste en mémoire)

- Appuyer sur  et 2x 
- Introduire le numéro de destination
- Appuyer sur 

Recomposition

Compose le dernier numéro composé.

1. Appuyez sur .