

Documentation


OpenStage 40

Mode d'emploi




Fontionnement de votre téléphone

Touches de fonction et touches audio



Navigateur 5 directions




Touches tactiles programmables sur l'écran



Ecran

Éléments



Saisie de numéros et de texte

Clavier de numérotation

Dans les situations dans lesquelles une saisie de texte est possible, vous pouvez aussi entrer avec les touches de numérotation du texte, des signes de ponctuation et des caractères spéciaux. Pour cela, appuyez plusieurs fois sur les touches chiffrées.

Fonctions supplémentaires de la touche Astérisque et Dièse :

Touche	Fonction pour la saisie de texte	Fonction en cas de pression prolongée
*☎	Taper les caractères spéciaux.	Couper la sonnerie.
#☎	Alternier entre majuscules/minuscules et entrée de chiffres.	Activer le verrouillage téléphonique.

Procédures de commande importantes

 Décrocher	 Entrer un texte ou un numéro
 Raccrocher	 Sélectionner une entrée
 Converser	 Ouvrir le menu contextuel
 Signal d'appel/Bip d'avertissement	 Etape suivante

HiPath 4000

A l'état inactif

Prendre un appel sur le combiné



Prendre un appel en mains-libres



Appeler à partir de la liste des appelants

→ "Appels sans réponse?", "Appels entrants?" ou "Appels sortants?" 

▷  Sélectionner un appel  ▷  "Emettre?" 

Enregistrer un numéro sur une touche

■ Appuyer sur la touche programmable de façon prolongée ▷  "Modifier?" 

▷  "Destination?"  ▷  "Enregistrer?"  ▷  ▷  "Menu Service" 

▷  "Utiliser la numérotation abrégée?"  ▷ ■ Appuyer sur la touche programmable

▷ "Entrer nouveau numéro?"  ▷  Numéro ▷ "Terminé?" 

▷ "Reprendre numéro?"  ▷ "Enregistrer?" 

Appeler avec un numéro enregistré

■ Numéro enregistré ▷  Le haut-parleur est automatiquement activé ou 

Répéter la numérotation



Programmer un renvoi d'appel

 ▷ "Menu Service"  (TDM uniquement) ▷  "Destinations?"  ▷  "Renvoi?" 

▷  "Type de renvoi suivant?"  ▷ Répéter jusqu'à ce que le type de renvoi souhaité apparaisse à l'écran (renvoi variable, renvoi fixe, renvoi interne, renvoi externe, renvoi sur occupation, renvoi temporisé ou renvoi sur occupation/temporisé) ▷  "Entrer destination:"

▷  Numéro ▷  "Enregistrer?" 

Activer/Désactiver le renvoi (fixe) pour tous les appels



En cours de communication avec un abonné A

Passer en mains-libres

 Maintenir appuyée 

Activer une conférence

◆ "Double appel?"   Numéro de l'abonné B   Abonné B

 ◆ "Conférence?"   Abonné A et B

Transférer une communication sans consultation

◆ "Double appel?"   Numéro de destination  

Transférer une communication après consultation

◆ "Double appel?"   Numéro de l'abonné B   Abonné B  

Activer un rappel

 Numéro de destination   Sur non-réponse ou occupation : ◆ "Rappel?" 